



Aan beide zijanten zitten voorgeponste gaten



Met een  $\varnothing$  6 mm RVS boor ...



... boort u de gaten op een laag toerental (500 toeren per minuut)



Als laatste maakt u de gaten schoon



Brievenbus en statief ...



... schroeven en zadelringen ...



... worden aan elkaar bevestigd



Complete bevestiging



Dan graaft u een gat van 40x40x40 cm ...



... en plaatst u het statief met de bevestigde brievenbus in het gat



Hoogte inwerplep is nu ca. 100 cm vanaf het maaiveld



Vul het gat met snelbeton