



De beurswand is een draagbaar paneelsysteem dat van 0 tot 360° kan worden opgesteld. De frames zijn van zilver geanodiseerd aluminium. Inclusief 12 witte platen van 3 mm polystyreen. Een zwarte tassenset is optioneel. Zonder print geleverd.



Model	Artikel	Product	Kleur	Totaal B x H x D	Verpakking en gewicht	Palletformaat en aantal
726	4644	Wand 4 delen (12 platen)	Alu	292 x 239 cm	35x76x9 + 2 st. 76x107x9 cm 34,0 kg	80x120x220 cm 8 st.
	46440	Tassenset, 2 st.	Zwart	75x106x23 + 35x75x11 cm	58x51x8 cm 2,0 kg	
706	4515	Spot 150 W	Zwart		6x15x50 cm 0,9 kg	80x120x120 cm 200 st.
702	4524	LED-spotset (2 st.) en houders	Zwart	13,5x45 cm + 340 cm kabel		


PANELEN AANBRENGEN




- Draai de bovenprofielen los met een inbussleutel.



- Neem de onbedrukte platen eruit. Breng de prints aan en schuif de platen via de groeven aan beide zijden weer in de constructie.



- Plaats de bovenprofielen terug in de groeven, zoals op de foto.



- Zet de profielen stevig vast met de inbussleutel. Herhaal dit voor alle platen.

MONTAGE



- Haal de panelen uit de tas. Bevestig eerst de bovenste panelen op de middelste panelen.



- Middenverbinder



- Voetplaat



- Frame onder een hoek van 0 tot 360° te plaatsen.



- Plaats tot slot het onderste deel op het bovenste. De beurswand is nu compleet.

